Sfere 系列 电能质量监测仪

用户手册

适用型号<mark>:</mark> Sfere100 Sfere100A

SFERE 江苏斯菲尔电气股份有限公司 JIANGSU SFERE ELECTRIC CO., LTD.

-,	安	全须知	1
二、	产	品说明	1
2	2.1	概述	1
2	2.2	选型	1
2	2.3	测量	2
2	2.4	需量	3
2	2.5	电能计量	3
2	2.6	电能脉冲	4
2	2.7	开关量输入	4
2	2.8	继电器输出	5
2	2.9	模拟量输出	5
2	2.10	〕通信	6
Ξ,	安	装与接线	6
3	3.1	尺寸	6
3	3.2	安装	7
3	3.3	接线	7
Ì	典西	包接线	7
四、	操	作	9
4	4.1	面板	9
4	4.2	显示	9
五、	设	<u> </u>	17
5	5.1	查询设置参数	.17
5	5.2	进入和退出设置状态	17
5	5.3	系统参数设置	.22
5	5.4	输入信号设置	.22
5	5.5	继电器输出设置	.23
5	5.6	模拟量输出设置	.25
5	5.7	通信设置	26
六、	常	见问题及解决办法	27
(6.1	通信	27
(6.2	测量不准确	27
(6.3	电能计量不准确	.28
(6.4	仪表不亮	28
(6.5	其它异常情况	.28
七、	技	术规格	28

目 录

一、安全须知

该装置必须由专业人员进行安装,由于不按照本手册操作而导致的故障,制造商将不承担责任。请您在使用装置前仔细阅读本手册,并在使用时务必注 意以下几点:

- ◆ 该装置必须由专业人员进行安装与检修
- ◆ 在对该装置进行任何内部或外部操作前,必须切断电源和输入信号
- ◆ 始终使用合适的电压检测装置来确定仪表各部位无电压
- ◆ 提供给该装置的电参数须在额定范围内

<u>下述情况会导致装置损坏或装置工作的异常</u>

- ◆ 辅助电源电压超范围
- ◆ 配电系统频率超范围
- ◆ 电流或电压输入极性不正确
- ◆ 未按要求接线

二、产品说明

2.1 概述

本系列仪表可监测多种电气参数,如电压、电流、频率、功率、功率因数、 电能、复费率电能、谐波含量等,并具有开关状态监测、越限报警、模拟量输 出、电能脉冲和通信等功能。采用模块化设计思路,可方便扩展多种 I/O 模块, 满足各种需求,该仪表可以应用于能源管理系统、配电自动化、智能建筑及智 能开关柜中。

2.2 选型

功能	型号	Sfere100	Sfere100A
实	电压	\checkmark	\checkmark
时	电流	\checkmark	\checkmark
测	功率	\checkmark	\checkmark
量	功率因数	\checkmark	\checkmark
	频率	\checkmark	\checkmark

	负荷百分比	—	\checkmark						
电能	双向电能	\checkmark	$\overline{\checkmark}$						
计量	复费率电能	_	\checkmark						
总畸变	率 THD					ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ			
3-21 次	奇次谐波	欠谐波 ✓							
电压不	平衡度		\checkmark						
需量记	录	\checkmark	\checkmark						
电能脉	冲	2	2						
通信接		1							

<u>注:</u>

"√"表示具备该功能,"-"表示无此功能。

扩展模块

模块代号	说明
M0	2 路开关量输人监测、2 路双触点继电器输出
M1	6 路开关输入监测、2 路双触点继电器输出
M2	6路开关输入监测、2路双触点继电器输出、2路模拟量输出
M3	4路开关输入监测、2路双触点继电器输出、2路单触点继电器输出
M4	4路模拟量输出
C0	RS485 接口, Modbus-RTU 通信协议
C1	RS485 接口, Profibus-DP 通信协议

2.3 测量

- 三相电压
- 三相电流
- 负荷百分比
- 功率
- 功率因数
- 频率
- 需量
- 电能
- 复费率电能

- 总畸变率
- 电压不平衡度
- 可直接接入 277/480V 电压, 更高电压可使用电压互感器

- 对于×/1A 或×/5A 电流互感器, 其一次值可编程

2.4 需量

需量是在规定时间周期内的一个量的平均值,本仪表采用滑差式区间方式 计算需量,计算周期为15min,时间间隔为1min。



滑差式区间

2.5 电能计量

仪表支持的电能计量功能:

- 双向电能计量;
- 复费率电能计量

仪表提供有一次、二次侧的电能值,显示的电能值均为一次侧值,一次侧 值是二次侧值乘以电压、电流互感器倍率以后的值,所有电能以二次侧值为基 准。二次侧电能值的最小分辨率是 1Wh 或 1varh。在有外部电压、电流互感器 接入的情况下,一次侧电能值每次变化的值为 1Wh(1varh)*电压倍率*电流倍率。

二次侧电能保存范围为 2147483647 Wh,一次侧电能显示范围为 9999999999 kWh (999 亿度电),用户可以根据自己的需要来手动复位电能数据。

仪表具有 1 套 12 时段 4 种费率计量功能,每天 24 小时最多可分为 12 个时段,各时段可选尖、峰、平、谷 4 种费率,可设置自动抄表时间,保存最近 3 月的电能信息,如:本月总有功电能、上月总尖有功电能、上上月总平无功电能。

2.6 电能脉冲

仪表提供有功、无功电能两路脉冲输出,采用光耦集电极开路方式实现有 功电能和无功电能脉冲的远传,远程的计算机终端、PLC或开关量采集模块采 集仪表的脉冲总数来实现电能累积计量。



图: 电能脉冲输出示意图

<u>注:</u>

1、VCC≤48V;

2、基本脉冲常数:

5000 imp/kWh (额定量程: U>120V 且 I>1A)

80000 imp/kWh (额定量程: U≤120V 且 I≤1A)

20000 imp/kWh(额定量程: U>120V I≤1A 或 U≤120V I>1A)

其意义为:脉冲常数为仪表二次侧电能数据累积满 1kWh 时脉冲输出个数 N (N 可取 5000、20000、80000),在接有 PT、CT 的情况下,N 个脉冲数对应 的一次侧电能为:(电压变比 PT×电流变比 CT×N)/脉冲常数;

举例: PLC 终端使用脉冲计数装置, 假定在长度为 t 的一段时间内采集脉 冲个数为 N 个, 仪表输入为: 10kV/100V、400A/5A, 则该时间段内仪表电能累 积为: (N/20000) ×100×80 kWh;

2.7 开关量输入

仪表最多支持6路开关量输入,具体请参阅选型表中的扩展模块选型。

开关量输入采用干接点输入方式,用于监测如故障报警节点、分合闸状态、 手车位置、电容补偿柜电容投入状态等,开关量输入状态信息可以就地显示或 通过通信接口远传。

2.8 继电器输出

仪表最多支持4路继电器输出,具体请参阅选型表。

每路继电器可在设置菜单中设置工作模式、脉冲宽度、报警项目、报警范围、回滞量,报警延时;报警范围的数据格式为二次电网整型数据。继电器工作模式有:关闭,遥控、报警;

关闭:

继电器输出不动作,保持仪表上电时的默认状态。

遥控:

通过通信方式接收 PC 或 PLC 命令,继电器动作或释放,继电器输出支持 电平和脉冲方式,脉冲宽度可设置为 0.01s~99.99s。

报警:

高报警表示高于报警项目的报警阀值时,继电器动作;低报警表示低于报 警项目的报警阀值时,继电器动作;直到所有触发继电器报警的条件消失、仪 表失电或软件屏蔽报警功能时,继电器才释放。继电器输出支持电平和脉冲方 式,脉冲宽度可设置为0.01s~99.99s。继电器报警支持报警延时,延时时间可 设置为0.00s~99.99s。

2.9 模拟量输出

仪表最多支持4路模拟量输出,具体请参阅选型表。可设置模拟量量输出 项目和量程。

示例 1: 模拟量输出模式: 4~20mA; 模拟量输出项目: Ua; 量程下限: 10.0; 量程上限: 380.0; 即 A 相电压 (Ua)的 10.0~380.0V 对应模拟量输出 4~ 20mA。

示例 2: 模拟量模式: 4~12~20mA; 模拟量输出项目: P; 量程下限: 0000; 量程下限: 5700; 即有功功率(P)为-5700W~0~5700W, 对应模拟量输出 4~ 12~20mA。

详细的模拟量输出项目可参照模拟量输出设置。

注:

模拟量输出量程设置的格式为二次电网整型数据,具体格式可参考下表, 模拟量输出对照表中的该值单位,也可参照通讯地址信息表中二次电网数据格 式。

5

模拟量输出模式: OFF, 4~20mA, 0~20mA, 4~12~20mA, 0~5mA, -5~0~+5mA, 1~5V 等。

模拟量输出项目: 电压、电流、功率、功率因数、频率等。

客户定货时需指定模拟量输出模式。

2.10 通信

仪表带有一路 RS-485 通信接口,采用 Modbus-RTU 协议。RS485 通信接口 应使用屏蔽双绞线连接,一条总线最多可连接 32 台设备,在总线始端和末端可 使用终端电阻进行连接。

三、安装与接线

3.1 尺寸









3.2 安装

- 1) 在固定配电柜开 91×91mm 的孔;
- 2) 取出仪表, 取下固定支架;
- 3) 仪表由前装入安装孔;
- 4) 插入仪表固定支架,将仪表固定。

3.3 接线

典型接线



<u>注:</u>

1、 辅助电源: AC100~415V、DC100~350V

2、 熔丝额定电流: 0.5A

信号接线



<u> 注:</u>

1) 电压输入:输入电压高于额定输入电压时应使用外部 PT,为了便于维护,建议使用接线排;

2) 电流输入:输入电流高于额定输入电流时应使用外部 CT,去除产品的 电流输入连线之前,一定要先断开 CT 一次回路或者短接二次回路,为便于维 护建议使用接线排;

3) 应确保三相电压、电流相序一致,方向一致;

4) 仪表设置的接线方式与实际接线方式必须一致;

四、操作

4.1 面板

- A: 测量值
- B: 单位与标识

C: 按键



4.2 显示

仪表测量显示界面包括电压、电流、功率、功率因数、频率、电能、开关 量输入、继电器输出、需量等参数。为了快速查询测量信息,仪表提供电量显 示、电能显示、谐波显示、需量显示、复费率电能、时间显示 6 个信息提示界 面,在各个提示界面下可快速查询相应的参数。操作如下:



在测量显示界面,单击 "Menu"键,再通过 "<<"或 "<" 选择需要的信息 提示,然后单击 "←"键,再通过 "<<"或 "<" 查看需要的测量参数,按 "Menu" 键可退回到信息提示界面。

典型显示界面说明如下:

显示界面	说 明
	相电压
10.00	Ua = 10.001 W
10.02	OB = 10.00 kV
	Uc = 10.02 kV
17.3 / ^{\$}	线电压
557	Uab=17.3 kV
EELI	Ubc = 1/3.2kV
5001	相电流
50.00	a = 50.01A
50.02	1b=50.00A
	IC=50.02A
	频率
50.0 / ^{**}	F=50.01Hz
	有功功率
050C 050C	Pa=502kW
	Pb=500kW
	Pc= 501kW
חחח ו ^ג	无功功率
	Qa=1kvar
	Pb=0kvar
	Pc= 2kvar
	视在功率
	Sa=502kVA
	Sb=500kVA
	Sc=501kVA

	メナキャネ アナキネ 初大サネ
1502*	总有切切率、尤切切率、伣仕切率
	$\Sigma P=1502kW$
	$\Sigma Q=3kvar$
	Σ S=1502kVA
	功率因数
	PFa= 1.000
	PFb=1.000
1000	PFc=1.000
	总功率因数
	PF= 1.000
	中线电流(3P4W)
	0 =0.000A
1234	1234 表示有 4 敗开关量输 λ 当其一个粉之闪
	1254 农小市 4 出力 八重 制八, 马术 1 数 1 内
DI	幼,衣小此时// 大幼1-。
	做 市 思 於 山 华 大
12	
	12 农小有 2 路继电益撤出,当来一个数子闪动,
DO	表示此路继电器列作。
FP *	止问有功电能
	EP=1807.6kWh

EP- * 0000"* 0.000	反向有功电能 EP-=0.0kWh
E9 ^k 000 I ^{varh} 0200	正向无功电能 EQ=10.2kvarh
E9- ^k 000 I ^{varh} 1700	反向无功电能 EQ-=11.7kvarh
EHd UR 05.20 ×	总电压畸变率 THDua=5.2%。
EHd I A 0390 ×	总电流畸变率 THDia=3.9%。
	最大值 Umax = 101.6V;
dE⊼ P " 1501∝	需量 Pd= 1501.W

	正向总有功电能
8280" [*] 0.800	EA.P= 8280.080MWh
ERP / [™] 4002™	正向总尖有功电能 EA.P 1= 40028.000MWh
8.000	
F8P2 *	正向总峰有功电能
1280"" 1020	EA.P 2= 12801.020MWh
FAP3	正向总平有功电能
	EA.P 2= 11301.000MWh
FAP4 *	正向总谷有功电能
186 7"" 0.780	EA.P 4= 18670.780MWh
EDP *	本月总电能
	E0.P = 46877.200kWh
E 0.P 1*	本月尖电能 F0 P1 = 20021 000kWb
2002** 1000	EU.F I - 20021.000K WII

E 0.P 2 [*] I I 4 6 [™] 8.500	本月峰电能 E0.P 2= 11468.500kWh
E 0.P ∃ [⊾] 0 8 9 9 ™ 6.0 0 0	本月平电能 E0.P3 = 8996.000kWh
E 0.P 4 [⊾] 06 3 9 ™ 1700	本月谷电能 E0.P 4= 6391.700kWh
E !P [⊾] 6697™ 80.60	上月总电能 E1.P =669780.60kWh
E lP [*] 30 ™ 2000	上月尖电能 E1.P 1=301120.00kWh
E LP2* 1607"* 1 L00	上月峰电能 E1.P 2=160711.00kWh
E lP∃* 1020™ 16.00	上月平电能 E1.P3 =102016.00kWh

E {P4* 1059™ 3360	上月谷电能 E1.P 4=105933.60kWh
E 2.P	上上月总电能 E2.P=701867.00kWh
E 2.P I [×] 3268™ 1 1.80	上上月尖电能 E2.P 1=326811.8kWh
E 2.P 2 [⊾] 12 - 1 "™ 96.20	上上月峰电能 E2.P 2=127796.20kWh
E 2.P 3 [⊾] 1200 [™] 1 100	上上月平电能 E2.P 3=120011.00kWh
E 2.P 4 [*] 12 72™* 48.00	上上月谷电能 E2.P 4=127248.00kWh
10.03 12.14 32.58	时间 10年3月12日14时32分58秒

注:

不同型号的产品显示界面会有所不同。

显示界面总览



16

五、设置

5.1 查询设置参数

在测量显示界面,长按"Menu"键大于 3 秒,仪表显示 "*r E R d*",单击"←" 键进入设置参数查询界面,该界面下参数只读,操作如下:



5.2 进入和退出设置状态

进入设置状态

在测量显示界面,长按"Menu"键大于3秒,仪表显示"_rERd",通过单击"<<"或"<"键,选择"ProC";按"←"键进入密码输入界面,通过"<<"或"<"键输入密码(默认密码为0001),再按"←"键,若密码正确可进入设置界面。

退出设置状态

第三级菜单的数据(或选项)更改后,要按"←"键确认更改,若按"Menu" 键可退出更改。按"Menu" 键可退到第一级菜单,再按"Menu"键,仪表会提示"5*HUE--n□*",此时有两种操作可选:

1) 不保存设置参数:按"←"键;

2)保存设置参数:按"<<"或"<?"键选择"5RUE--9E5",再按"←"键;

设置操作中: "<<" 键用于菜单的切换键和数值左移, "<>" 键用于菜单的切换键、数值加减和小数点的移动, "Menu" 键用于返回, "←" 键为用于进入菜单和修改数值后的确认。

设置菜单总览

0000		第一级	1	第二级 595		第三级 595		595					
0000		LodE	1	CodE	-	CodE 000 («×	CodE 0 1 12					修改密码
rEAd			« A	595 C9C	-	595 C9C	«A	595 C9C 465					循环设置
ProG			« »	595 LI GH	بہ	595 LI GH	«A	595 LI GH					亮度设置
↓ CodE			« 🕫	595 di 5P	ىيە	595 di 5P U	« A	595 ai SP i					上电显示界面设置
Code 🛶			« A	595 ALr		595 ALr 060	≪≏	595 AL r 120					报警设置
000 1			« e	595 CLr.E	4	595 CL r.E	< n	595 CL r.E 9E5					电能清零
			« A	595 CLr.d	4	595 CLr.d	« A	595 CLr.d 965					需量清零
	64	InPt	-	I nPE nEE	به		« A	1 nPE nEE n34					接线方式
			«»	I nPE PE. I	ىپ	_ PE PE 0380	« A	nPE PE 1000					电压一次侧值
			«×	I nPE PE 2	ч	~PE PE 2 3800	« A	nPE PE 2 1000					电压二次侧值
			« A	1 nPE C.E. 1	ىيە	~PE [E 000	« A	1 nPE CE 1 0005					电流一次侧值
			« A		-	1 ~PE CE 2 5000	« A	1 nPE CE 2 1000					电流二次侧值
	6.0	Lon I Addr	-	Eon I Addr		Con I Addr DDD I	<u>((</u> #	Addr DDD2					通信地址
			۵.»	Lon I BUAd	نه	608 4800	«×	600 9600					波特率
			<pre>« ></pre>		ب		« A						数据格式
	«A	nodE	-	nodE	-	nodE rEn	« A	nodE ALr					继电器工作模式
			«×	EI ÄE	ىيە		((≈						脉冲宽度
			() A	I EEn	ىھ		K 20	I LEA Un-H					报警项目
			« e	URL do-1	ىيە	URL 0000 do-1	« m	URL 4500 do-1					11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
			((ex	H95 do-1		H95 0000 do-1	≪ <i>i</i> n	H95 00 l0 do-1					正 加重 延时时间设置
		Ro- 1	<u>«</u> »	dEL9 Ao-1		dEL9 0 100 Ro- 1	«×	dEL9 0110 Ao-1					透過時時夜重
	<i>«</i> ×		-	node Ro-1		nodE 0-20 Ro-1	«A	node 4-20 Ro-1					模拟量输出突型
			"	Ro-1		UR Ro-1	« ~	Ub Ao - 1					横扣县输出起始值
			«×	0000 Ro- 1	-	0000 Ro- 1	«A	1200 1200 Ro-1					模拟量输出满度值
			<u>«</u> م	FaD (0000 Fa0 (« *	3800 FdD (FdD l	≪ ≈	FdD (时段1起始时间和
			((×	F d 0 2	<u>ب</u>	F d 0 2	«×	F 402	-	P I F 202 0400	« «	P3 Fd02 0400	费率类型选择 时段2起始时间和
			« ~	СоРУ		СоРУ д Н		СоРУ д н	≪ ≈	PI CoPy d H		P2	^{四 平 天 空 远 抨} 抄表日期设置
			« A	EI ĀE	-	1 7 E 2 7	ىيە	2000 11 RE 14 R	≪≈	2608			时间设置: 年,月
					« =	EI ÄE d H	<u>ت</u> ہ		≪≈				十、73 时间设置: 日、小时
					≪ ≈	EI ĀE Ā S		EI AE A S 1808	≪≈	EI RE R 5 3158			时间设置: 分钟、秒

设置菜单详细说明见下表:

第一级			第二级	第三级		
字符代 号	说明	字符代号	说明	字符代号/数值	说明	
		EodE	密码	0000~9999	设置用户密码	
		FUE	45.37	по	循环显示无效	
		191	循环	9E5	循环显示使能	
		LI GH	亮度	L 1~L5	显示亮度从低到高	
				U	电压	
				1	电流	
				H2	频率	
		d! SP	上电显示界面	P DE	功率	
בטב	玄坛		1 6 20 (1) / 10		功率因数	
	公告			EP	电能	
	<i>参</i> 叙				谐波	
				חבם חרו חב	- 高重 - 日二川数工八川(4)	
		ALr 越限报警 [Lr.E] 清电能 [Lr.d] 清需量	越限报警		显示报警自分比%	
				U	关闭	
			清由能	по	电能不清零	
			10.00	9E5	电能数据清零	
			法重导	по	极值、需量不清零	
			YE5	极值、需量数据清零		
		_ []	按建专式	n34	3P4W	
			按线力式	n33	3P3W	
1.00	输入	PE.I	电压一次侧值	00 10~9999	单位 kV	
	设置	PŁ. 2	电压二次侧值	0000~0999	单位 V	
		EE.I	电流一次侧值	000 1~9999	单位 kA	
		[Ł. 2	电流二次侧值	000 1~0006	单位 A	
[on l	通信	Rddr	仪表地址	000 1~0247	1~247	
	设置	ьияд	波特率	2400~1920	2400~19200bps	

				nB. l	无校验,1个停止位
		1010	数据格式	n.B.2.	无校验,2个停止位
		מחככ		a.B. l	奇校验,1个停止位
				E.B. l	偶校验,1个停止位
				oFF	关闭
		ñodE	工作模式	ALr	报警
do- l	继电			rEñ	遥控
do-2	器输	El RE	输出脉冲宽度	0000~9999	单位 s
do-3	出设	IEEn	报警项目设置	∐n-H、 L等	见报警项目表
	置	uAL	报警值设置	0000~9999	越限报警值
		НУБ	回滞量	0000~9999	回滞量
		dELY	报警延时设置	0000~9999	单位 s
				0-20	0-20mA 输出
Ro- 1	模拟	ñodE	模式	4-20	4-20mA 输出
	量输			12.20	4-12-20mA 输出
	出	l E E T	项目	UA, LA _{\$}	见模拟量输出项目表
	设置	d5	下限值	0000~9999	4mA 对应值。
		F5	上限值	0000~9999	20mA 对应值。
וחנם	复费	P	费率类型:尖		
ן רמט ו.	率时	P2	费率类型:峰	חחוח	设置费率时段起始时
 כו נם	段设	P3	费率类型:平		刻
רמוכ	置	РЧ	费率类型:谷		
	抄表		抄主口和小时		
ЕоРУ	日期	d H	19夜日和小时	26.08	每月的26号8点整
	设置		10/1/10		
	时间	<u>4</u> . n	年、月指示符	10.03	2010年3月
El ñE	四 回 回	d H	日、小时指示符	12.09	12日9点
		ñ 5.	分、秒指示符	3158	37分58秒

5.3 系统参数设置

示例:将密码设置为0011,使能循环显示,输入信号超过额定值的120%时界面闪烁报警,清零极值数据,菜单操作步骤如下:

0000 Menu 0000 XS	Proli	CodE _{≪/≈} Cod 0000 000	JE - 595]	
-	595 Code 🕶	595 «/≈ 55 CodE Cod 0001 00	95 86 Code 11]	修改用户密码,修改 后按确认键进入
«/۶	≈ 595 [9[+	595 «/≈ 55 696 C no 91	95 - 595 96 - 6 55]	循环显示使能
≪/≈	595 di 5P 🕶	595 «/≈ 55 di5P di 0000	95 → 595 5P → di 5P]	上电显示界面设为电流
≪/≈	595 ALr +	595 «/≈ 53 RLr Ri 0000 01	95 € 595 Lr € ALr 20		设置越限报警值为120%
≪/≈	595 [Lr.E 🕶	595 «/≈ 5: ELr.E EL no 9	95 → 595 r.Ε → ΓL r.Ε Ε5		电能数据清零
≪/≈	595 ELr.d +	595 «/≈ 55 ELr.d ELr na 91	95 595 r.d 4 CL r.d E5]	需量数据清零
≪/≈	595 LIGH 🕶	595 _{«/≈} 59 LIGH LI	95 595 GH LI GH L2]	数码管亮度调整
≪/≈	595 Rod I 🕶	595 «/« 55 nod 1 nou nonE n 1	95 595 d 1 + nod 1		扩展模块选择模块M1
≪/≈	595 nod2 🕶	595 «/» 59 rod2 rod C 1 C2	95 - 5 95 d2 - nod2]	通信模块选择模块C2
Men	595 Menu 5	RuE no ≪/≈ SRuE 9E5	← 0000 0000 0000	1	保存设置并退出

5.4 输入信号设置

用户可以根据现场的实际使用情况来修改输入信号设置,只有设置了使用电压(电流)互感器,一次侧电压(电流)信号值的设置才有效,一次侧信号设置值单位为 kV (kA)。

示例:电压输入采用 10kV/100V 的电压互感器、1kA/5A 的电流互感器,三 相四线接线方式,操作如下:



5.5 继电器输出设置

示例:设置第1路继电器在相电压大于 450.0V 延时 1.1 秒后动作,回滞量 为1V。



讲入编程界面. 选择继电器输出设置

选择报警模式

继电器输出延时设为1.1s

报警项目设为相电压高

设置报警值为450V

设置回滞量为1V

设置延时时间5s

保存设置并退出

报警项目见下表:

项目	格式	说明	项目	格式	说明
٥FF		关闭	SR H		A 相视在功率高报警
UR H		A 相电压高报警	SR L		A 相视在功率低报警
UR L		A 相电压低报警	56. H		B相视在功率高报警
Шь. Н		B相电压高报警	56 L		B相视在功率低报警
UL L		B相电压低报警	5E. H		C 相视在功率高报警
UE. H		C相电压高报警	5E. L		C 相视在功率低报警
UE. L		C相电压低报警	5. H		总视在功率高报警
Un H		任意相电压高报警	5. L		总视在功率低报警
Un L		任意相电压低报警	PFRH		A 相功率因数高报警
URĿH	XXX.X V	Uab 线电压高报警	PFRL		A 相功率因数低报警
UAPT		Uab 线电压低报警	РҒЫН		B 相功率因数高报警
ШЬЕ.Н		Ubc 线电压高报警	PFĿL	X.XXX	B相功率因数低报警
UBE.L		Ubc 线电压低报警	PF <u>[</u> .H		C 相功率因数高报警
UERH		Uca 线电压高报警	PFE.L		C 相功率因数低报警
UERL		Uca 线电压低报警	PF. H		总功率因数高报警
UL. H		任意线电压高报警	PF. L		总功率因数低报警
UL. L		任意线电压低报警	F. H		频率高报警
IR H		A 相电流高报警	F.L	XX.XX HZ	频率低报警
IRL		A相电流低报警	EKUR		A 相谐波电压
I L H		B 相电流高报警	ЕНИЬ		B 相谐波电压
I LL L		B相电流低报警	EHUE		C 相谐波电压
I [. H	x.xxx A	C相电流高报警	EH U	xx.xx%	任意相电压总畸变率
1 E. L		C相电流低报警	EH! A		A 相谐波电流
I. H		任意相电流高报警	ЕНІ Б		B相谐波电流
1. L		任意相电流低报警	EHI E		C 相谐波电流
PR H	WYYY W	A 相有功功率高报警	EH I		任意相电流总畸变率
PR L	XXXX VV	A 相有功功率低报警	In H		中性线电流高报警

РЬ Н		B相有功功率高报警	InL	中性线电流低报警
РЬ. L		B相有功功率低报警	i a. H	漏电流高报警
PE. H		C相有功功率高报警	la L	漏电流低报警
PE. L		C相有功功率低报警	d -	开关量输入联动
P. H		总有功功率高报警	d2-1	1-6 继电器输出由开关量
P.L		总相有功功率低报警	d3-1	输入 dx 控制,当开关量
9 <i>R</i> H		A 相无功功率高报警	d4-1	输入 dx 闭合时,继电器
9R L		A 相无功功率低报警	d5-1	动作,开关输入 dx 断开
9 <u>6</u> . H		B相无功功率高报警	d6-1	时,继电器复位
96. L		B相无功功率低报警	d I-0	开关量输入联动
9E. H	xxxx var	C相无功功率高报警	d2-0	1-6 继电器输出由开关量
9E. L		C相无功功率低报警	d3-0	输入 dx 控制,当开关量
۹ H	1	总无功功率高报警	d4-0	输入 dx 断开时,继电器
9 L	1	总无有功功率低报警	d5-0	动作,开关输入 dx 闭合
			d6-0	时,继电器复位

5.6 模拟量输出设置

示例:设置第1路模拟量输出为B相电压120.0V~380.0V时对应4~20mA 输出,操作如下:



进入编程界面, 选择模拟量输出设置 设置模拟量输出类型 为4-20mA 设置模拟量输出项目 为A相电压 设置下限值为为120V, 即4mA对应值

设置上限值为380V, 即20mA对应值

保存设置并退出

模拟量输出项目见下表:

项目	格式	说 明	项目	格式	说 明
۵FF		关闭	Ρ		总有功功率
IJR		A相电压	98		A 相无功功率
ШЬ		B 相电压	相电压 96 xxxx var 相电压 9[B相无功功率
UС	www.w.W	C 相电压			C相无功功率
URĿ	XXX.X V	A-B 线电压	9		总无功功率
UЬC	_	B-C 线电压	5R		A相视在功率
UER		C-A 线电压	56	WWWW VA	B相视在功率
; A		A 相电流	50		C相视在功率
16	- x.xxx A	B 相电流	5		总视在功率
ΙE		C 相电流	PFR		A相功率因数
In		中性线电流	PFL		B相功率因数
PR	xxxx W	A 相有功功率	PF[X.XXX	C相功率因数
РЬ		B相有功功率	PF		总功率因数
ΡĘ		C 相有功功率	F	xx.xx Hz	电网频率

5.7 通信设置

示例:设置仪表通信地址为2、波特率为9600bps、数据格式为奇校验方式。



进入编程面, 选择通信设置

设置仪表地址为2

设置波特率为9600bps

设置数据格式为

保存设置并退出

六、常见问题及解决办法

6.1 通信

仪表没有回送数据

首先确保仪表的通信设置信息如从机地址、波特率、校验方式等与上位机 要求一致;如果现场有多块仪表通信都没有数据回送,检测现场通信总线的连 接是否准确可靠, RS485 转换器是否正常。

如果只有单块或者少数仪表通信异常,也要检查相应的通信线,可以修改 交换异常和正常仪表从机的地址来测试,排除或确认上位机软件问题,或者通 过交换异常和正常仪表的安装位置来测试,排除或确认仪表故障。

仪表回送数据不准确

仪表通信数据有一次电网数据(float 型)和二次电网数据(int/long 型)。 请仔细阅读通信地址表中关于数据存放地址和存放格式的说明,并确保按照相 应的数据格式转换。

可使用 ModScan32 软件测试仪表通信,该软件遵循标准的 Modbus-RTU 协议,并且数据可以按照整型、浮点型、16 进制等格式显示,能够直接与仪表显示数据对比。

<u>通信指示符状态信息</u>

仪表显示窗一个通信指示符,在通信测试过程中,当仪表接收到数据时,通 信指示符闪烁提示。

6.2 测量不准确

确保正确的电压和电流信号已经连接到仪表上,可以使用万用表来测量电 压信号,必要的时候使用钳形表来测量电流信号。

确保信号线的连接是正确的,比如电流信号的同名端及各相的相序不能出 错。该仪表可以观察功率界面显示,只有在发电情况下有功功率为负,一般使 用情况下有功功率符号为正,如果有功功率符号为负,有可能电流进出线可能 接错,当然相序接错也会导致异常的功率显示。

仪表显示的电量为一次电网值,如果表内设置的电压电流互感器的倍率值 与实际使用互感器倍率不一致,也会导致仪表电量显示不准确。表内电压电流 的量程和接线网络可以按照现场实际接法修改,错误的设置也将导致错误的显 示。

27

6.3 电能计量不准确

仪表的电能累加是基于对功率的测量,先观测仪表的功率值与实际负荷是 否相符。仪表支持双向电能计量,在接线错误的情况下,总有功功率为负的情 况下,电能会累加到反向有功电能,正向有功电能不累加。

在现场使用最多出现的问题是电流互感器进线和出线接反,看分相的带符 号的有功功率,若功率为负则有可能是接线错,相序接错也会引起仪表电能走 字异常。

6.4 仪表不亮

确保合适的辅助电源已经加到仪表的辅助电源端子,超过规定范围的辅助 电源电压可能会损坏仪表,并且不能恢复。可以使用万用表来测量辅助电源的 电压值,如果电源电压正常,仪表无任何显示,可以考虑重新上电。

6.5 其它异常情况

请及时联系本公司技术服务部,用户应详细描述现场情况,本公司技术人 员会根据现场反馈情况分析可能的原因。如果经沟通无法解决的问题,本公司 会尽快安排技术人员到现场处理问题。

电气特性				
	电压、电流		0.2%	
	功率		0.5%	
测量精度	频率		±0.02Hz	
	有功	电能	IEC62053-22 0.5S 级	
	无功	电能	IEC62053-23 2 级	
数据刷新频率			ls	
	接线方式		1P2W、3P3W、3P4W	
		额定值	100、 400V AC	
	电	过负荷	1.2Un	
输入特性	压	功耗	<0.2VA	
		阻抗	>1M Ω	
	电	额定值	1A 或 5A	
	流	过负荷	持续 1.2In	

七、技术规格

			瞬时 10In/3s		
		功耗	<0.1VA		
		阻抗	<20m Ω		
	电网络	频率	50±5% / 60±5% Hz		
	工作	范围	AC100~415V, DC100~350V		
电源	功耗		基本功能 ≤ 5VA		
			最大 ≤ 10VA (4路开关量+3路继电器+1路模拟量 24mA)		
电能脉冲			2 路光电隔离输出,脉冲宽度(80±20%)ms		
开关量输入			干接点输入,隔离电压 2000VAC		
冰市 盟 经 山			触点容量 AC 250V/5A 或 DC 30V/5A		
继电益制出			隔离电压 2500VAC		
			精度等级 0.5%		
惧 拟重输出			负载电阻 ≤350Ω		
通信特性					
RS485 通信接口			Modbus-RTU 协议,波特率最高 19200bps		
机械特性					
尺寸			96×96×65mm		
IP 防护			IP65(面板)/IP20(外壳)		
重量			kg		
环境特性					
运行温度			(-40∼70)°C		
存贮温度			(-40∼85)℃		
相对湿度			(5~95)%(无凝露)		
污染等级			2		
测量类别			CAT III,用于(277/480) VAC 配电系统		
绝缘能力			信号、电源、输出之间 > AC 2kV		
电磁兼容性					
静电放电抗扰度			IEC 61000-4-2-III 级		
射频电磁场辐射抗扰度			IEC 61000-4-3-III 级		

电快速瞬变脉冲群抗扰度	IEC 61000-4-4-IV级
浪涌(冲击)抗扰度	IEC 61000-4-5-IV级
射频场感应的传导骚扰抗扰度	IEC 61000-4-6-III 级
工频磁场抗扰度	IEC 61000-4-8-III 级
电压暂降及短时中断抗扰度	IEC 61000-4-11-III 级

CE

技术说明,如有变更恕不另行通知。

SFERE 江苏斯菲尔电气股份有限公司 JIANGSU SFERE ELECTRIC CO., LTD.

地址: 江苏省江阴市东定路1号 市场部:

电话(Tel): (0510)86199988 86199080

传真(Fax): (0510)86199081

技术支持:

电话(Tel): (0510)86199066 86199068

传真(Fax): (0510)86199067

http: //www.sfere-elec.com

E-mail: sfere-scb@sfere-elec.com

邮编: 214437 电子商务部: 电话(Tel): (0510)86199195 86199193 传真(Fax): (0510)86199084

